MANUALE UTENTE

Totalizzatore Elettronico El6 per contatore del gas BK-G. ETe

Indice

| MANUALE UTENTE | 1 |
|-----------------------------------|---|
| Indice | 1 |
| Sicurezza | 1 |
| Uso del totalizzatore elettronico | 1 |
| Navigazione del menu | 2 |
| Apertura Valvola | 3 |
| Contatti | 4 |
| | |

Sicurezza

Leggere e conservare



Prima del montaggio e dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni. Le istruzioni sono disponibili anche su <u>www.docuthek.com</u>.

Spiegazione dei simboli

•, 1, 2, 3 ... = Operazione

 \triangleright

= Avvertenza

Responsabilità

Non si risponde di danni causati da inosservanza delle istruzioni e da utilizzo inappropriato.

Indicazioni di sicurezza

Nelle istruzioni le informazioni importanti per la sicurezza sono contrassegnate come segue:

A PERICOLO

Richiama l'attenzione su situazioni pericolose per la vita delle persone.

AVVERTENZA

Richiama l'attenzione su potenziali pericoli di morte o di lesioni.

! ATTENZIONE

Richiama l'attenzione su eventuali danni alle cose.

È vietato realizzare qualsiasi intervento che non sia descritto nel presente manuale.

Trasformazione

È vietata qualsiasi modifica tecnica.

Manutenzione

\Lambda AVVERTENZA

- È vietato aprire i totalizzatori.
- I totalizzatori si possono pulire solo con panno umido per evitare una scarica elettrostatica.

Uso del totalizzatore elettronico

- Il contatore del gas è uno strumento di misura:
 - Non deve essere esposto ad agenti chimici aggressivi (detersivi, detergenti, insetticidi, antiparassitari, ...);

- Non deve essere coperto con panni, film plastici o schermi metallici, ...;
- Deve essere utilizzato in modo appropriato per dare informazioni sul consumo del gas.
- Il display del totalizzatore è spento.
- Premere brevemente un tasto a piacere.

< • **>**

▷ Compare la visualizzazione di base.

Visualizzazione di base



- 1 Voce di menu
- 2 Campo informazioni
- 3 Riga di stato (simboli)

Tasti utente, tasto di selezione e simboli

Con i tasti utente <> e con il tasto di selezione
 si naviga nel menu.

| Simbolo | Significato | | |
|-----------------|--|--|--|
| < | Navigare su un livello a destra o sinistra con i tasti utente. | | |
| • | Azionare brevemente il tasto di selezione: si seleziona una voce di menu subordinata. Tenere premuto il tasto di selezione: il display passa al menu precedente. | | |
| Ð | Azionare brevemente il tasto di selezione: si seleziona una voce di menu subordinata. | | |
| • | Tenere premuto il tasto di selezione: il display passa al menu precedente. Tasti inattivi | | |
| | | | |
| (W) | Comunicazione locale/remota attiva | | |
| ۲ | Comunicazione locale/remota non attiva | | |
| ₽ ₽ | Collegamento riuscito – scambio dati in corso | | |
| OFF | Valvola/flusso del gas chiuso. Il simbolo viene visualizzato solo se nel contatore del gas c'è una valvola integrata. | | |
| ON | Valvola/flusso del gas aperto. Il simbolo viene visualizzato solo se nel contatore del gas c'è una valvola integrata. | | |
| \triangle | Dati non validi | | |
| | Allarme | | |
| | Batteria quasi scarica. Il simbolo viene visualizzato solo con carica della batteria ridotta. | | |
| * | Contrassegno per dati metrologicamente rilevanti. | | |
| Æ | Temperatura anomala o guasto al sensore di temperatura. | | |

Nel menu "Icone e simboli" sono descritti tutti i simboli utilizzati.

Navigazione del menu

- Il menù segue una struttura gerarchica.
- A seconda della configurazione possono mancare alcuni menù.
- La visualizzazione di base "Lettura attuale" compare al momento dell'attivazione del totalizzatore.
- Se ci si trova in un'altra voce di menù e se non si azionano tasti utenti per 30s consecutivi, si torna automaticamente alla visualizzazione di base che scomparirà dopo altri 30s.
- ▷ Usando i tasti ◀► si naviga dalla visualizzazione di base alle varie voci di menù, ad es. "Data e ora (UTC)".

Panoramica Menù

La raffigurazione può variare in funzione della parametrizzazione o del modulo di comunicazione.



Lettura attuale

- Nella visualizzazione di base viene mostrata la lettura del contatore e in via opzionale la tariffa attuale.
- Questa visualizzazione compare al momento dell'attivazione del totalizzatore.
- Azionando il tasto di selezione da visualizzazione base è possibile accedere alla legenda dei simboli consultabile attraverso i tasti utente
 In alternativa si consulti la tabella di cui alla sezione precedente.

Procedura apertura valvola

- Se l'autorizzazione all'apertura della valvola è già abilitata, all'accensione del display compare l'indicazione di abilitazione.
- L'indicazione rimane attiva fino all'esecuzione

dell'apertura.

 Se non si aziona il tasto di selezione

 il display dopo 30s ritorna in visualizzazione di base.

Data e ora (UTC + X)

- Informazioni sulla visualizzazione di data e ora.
- \triangleright UTC = coordinata di tempo universale + X = sfasamento rispetto l'orario locale.
- ▷ L'ora locale è supportata.
- Il gestore può trasmettere la commutazione tra ora solare e ora legale se la comunicazione lo supporta.



La data è visualizzata in GG-MM-ANNO.
 L'ora è visualizzata in formato 24 ore.

Letture Storiche

 Possono essere richiamatati i dati consumo sino a 190 giorni.



- Azionando il tasto di selezione vengono visualizzati i dati di consumo ripartiti in mesi, giorni o ore (vedi carattere in alto a sinistra dello schermo):
 - M: mesi
 - G: giorni
 - H: ore
- Lo spazio di tempo viene visualizzato con data e ora di inizio e fine del periodo.
- La lettura del contatore viene visualizzata in m³ per l'inizio e la fine del periodo.
- La tariffa (ad esempio F02) è visualizzata nel menù orario.

Esempio "Dati per intervalli di un giorno" (G in alto a sinistra):

| *6:01-0 | 1-10 (| 00:04→00:04 |
|----------|--------|----------------------|
| 000000.0 | 000+0 | 000000.000m |
| Vb 00 | 000(| 0.0000m ³ |
| 4+► | ON | Ÿ |

Dettaglio piano tariffario



- Una volta selezionato il menù sopra riportato, azionare il tasto di selezione

 per consultazione.
- Nella finestra compiono le seguenti informazioni principali:
 - "PT": il codice piano tariffario;
 - "Da": data di attivazione piano;
 - "Q_v": portata convenzionale massima;
 - "T": data di registrazione della portata convenzionale massima.



Periodo di fatturazione



- Una volta selezionato il menù sopra riportato, azionare il tasto di selezione • per consultazione.
- Per ogni periodo saranno disponibili le seguenti informazioni:
 - "PT": il codice piano tariffario;
 - "Da": Data inizio periodo di fatturazione;
 - "A": Data fine periodo di fatturazione;
 - "Q_v": portata convenzionale massima;
 - "T": data di registrazione della portata convenzionale massima.



- È possibile consultare altri periodi di fatturazione attraverso i tasti di selezione <>>.
- Una volta selezionato il periodo di fatturazione di interesse, azionare il tasto di selezione • per consultazione. Le informazioni disponibili sono:

- "Vb": Totale volume accumulato alle condizioni di riferimento;
- "Ta": Totale volume accumulato non associabile alle condizioni di riferimento;
- "T1", "T2", "T3": Totale volume accumulato per ognuna delle tre fasce di tariffazione.

| Informazioni tariffa | |
|-------------------------------|--|
| Vb:000000.011 m³ | |
| Ta: 000000.000 m [≥] | |
| T 1: 000000.000 m³ | |
| T2:000000.000 m ³ | |
| T3:000000.011 m³ | |
| ON | |

Nota: "Vb" è la somma delle voci "Ta", "T1", "T2" e "T3".

Identificatore contatore



- Una volta selezionato il menù sopra riportato, azionare il tasto di selezione

 per consultazione.
- Il numero riportato è quello del PDR associato in maniera univoca al contatore installato.

Apertura Valvola

! ATTENZIONE Per evitare danni:

Verificare che tutte le utenze dell'utente siano chiuse, ovvero tutti gli apparecchi a gas devono essere chiusi.

 Alla consegna, se non espressamente concordato, la valvola è abilitata.
 L'abilitazione all'apertura della valvola può essere effettuata solo via comunicazione locale o remota.

- Se abilitata la valvola può essere localmente aperta.
- II contatore può essere configurato con password per apertura valvola. In questo caso si presenta la schermata a seguire:

| Valvola | |
|--------------|--|
| 0 | |
| U | |
| | |
| | |
| 1 m h 1000 - | |
| | |

(schermata opzionale).

Se la password è correttamente inserita viene visualizzata la schermata di aperture valvola.

| Valvola |
|---------------|
| Premere • per |
| aprire |
| < |

Mantenere il pulsante di selezione • premuto.



A inizializzazione avvenuta comincia il test di abilitazione. Mentre il test è in corso, viene visualizzata la durata rimanente:



- T max: è la massima durata del test
 T min: è la minima durata del test
- La durata del test è variabile in funzione dell'impianto a valle del contatore.
- Se i criteri di abilitazione sono verificati i risultati del test sono visualizzati sullo schermo.



Contatti



Germany Elster GmbH Strotheweg 1 49504 Lotte T +49 541 1214-0 F +49 541 1214-370 info@elster-instromet.com www.elster-instromet.com Italia Elster s.r.l. Divisione Gas Metering Via Cava Trombetta, 5 20090 Segrate MI T +39 02 213032-1 F +39 02 213032-32 gas-metering.it@elster.com www.elster.it

2015-12 rev 1.0